

**AUTOCROSE**

# MISE EN ŒUVRE SUR PAUMELLES À DÉGONDER

## MONTAGE

### Partie haute

Enfiler la tige dans la douille 9.

Chausser l'ensemble sur la partie C.

Enfoncer la tige 4 du haut vers le bas à fond jusqu'à buter sur C.

Serrer avec la vis 8, bloquer sur le plat.

Enfiler sur la tige 4 les 7 et 6, puis le 2, chausser l'ensemble sur le B.

Appliquer dans le sens désiré 1/4 de tour à la tige 4, de façon à obtenir une pré-charge.

Puis bloquer la vis 3. Essayer la porte.

Si nécessaire, remettre 1/4 de tour.

Même opération pour la partie basse.

## FINITION

Remonter le 6 vers le haut.

Enfiler le tube 5 jusqu'à chevauchement du décolletage de 2.

Tracer puis scier le tube 5 au ras de 9.

Faire descendre la rondelle 6 à l'intérieur de 5 par la fente.

Aligner la fente côté feuillure.

Si besoin mettre un cache 1 sur les parties A et B.

## Légendes

- 1 Cache paumelle haute
- 2 Douille avec épaulement
- 3 Vis six pans creux
- 4 Barre de torsion ou ressort
- 5 Tube protecteur enjoliveur
- 6 Rondelle de guidage
- 7 Rondelle d'appui du tube 5
- 8 Vis six pans creux
- 9 Douille sans épaulement
- A Paumelle haute de la porte (mobile)
- B Paumelle haute du montant (fixe)
- C Paumelle basse de la porte (mobile)
- D Paumelle basse du montant (fixe)

